LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA – LATOP -UFPE

Instruções para descarregar dados da Estação Total Topcon no software Topcon Link

Recife, 2018

LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA – LATOP -UFPE

Laízy de Santana Azevedo. Instruções para descarregar dados da Estação Total Topcon no software Topcon Link. Recife, 2018

Laboratório de Topografia - UFPE/CTG

Recife, 2018

SUMÁRIO

Introdução	04
Iniciando o Programa Topcon Link	04
Iniciando a Estação Total	05

✓ INTRODUÇÃO

Nesta apostila apresenta-se as operações básicas para descarregar dados da Estação total Topcon no software Topcon Link

✓ INICIANDO O PROGRAMA TOPCO LINK

- Abrir o software Topcon Link
- Na barra superior, selecionar a opção 'import from' device

Topcon Link	- 0 - X -
File Edit View Add Process Window Help	
■ 日 P 教 学 教 局 P P P X B 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Resdy	

• Selecione a opção 'add new station' e configure os dados da estação que será adicionada.

Name:	3PT-3205N	
Note:		1.0
Port:	-	-
Model	GTS-220	-

- No lado direito da tela escolha a pasta onde os arquivos serão salvos.
- No lado esquerdo, selecione a estação criada, em seguida selecione o arquivo que contém os dados gravados, pressione o botão que contêm setas para a direita e inicie as configurações na Estação Total.

🐔 Imp	ort from Device		·	
Look in:	GPT-3205N	- 🗢 🗈 💣	L	.00
🖉 file	l.txt			N
				6
				106
				4
			1	Ì
		. I		80,180
				C No.
				0.8
			Open Files after Imp	port
			Close	

✓ INICIANDO A ESTAÇÃO TOTAL

• Na opção 'menu' do equipamento topográfico utilizado, buscar a opção "gerenciados de memória" pressionado 'menu' em seguida 'F4'.



INSTRUÇÕES PARA DESCARREGAR DADOS DA ESTAÇÃO TOTAL TOPCON NO SOFTWARE TOPCON LINK LATOP –UFPE/CTG

• Pressionar 'F1' gerenciador de memória e buscar a opção 'transferência de dados'



• Escolher a opção formato GTS, em seguida enviar dados e dados de coordenadas e dados de medição



• Por fim, os dados serão baixados através do programa Topcon Link